

Τεχνικό Φυλλάδιο

# MULTIFILL-EPOXY CLEANER

## Καθαριστικό υπολειμμάτων εποξειδικών αρμόστοκων

### Ιδιότητες

Ειδικό καθαριστικό gel που αποτελείται από μίγμα διαλυτών.

### Πεδία εφαρμογής

Το MULTIFILL-EPOXY CLEANER χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων σκληρυμένου εποξειδικού αρμόστοκου (π.χ. MULTIFILL EPOXY THIXO) από επιφάνειες πλακιδίων λόγω μη σωστού καθαρισμού του αρμόστοκου κατά τη διαδικασία εφαρμογής του. Κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	gel
Χρώμα:	διάφανο
pH:	7,5
Πυκνότητα:	1,05 Kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής:	5 – 35 °C
Χρόνος διάσπασης υπολειμμάτων:	1- 8 hr

### Τρόπος χρήσης

Το MULTIFILL EPOXY CLEANER εφαρμόζεται αδιάλυτο με πινέλο ή σπάτουλα στα σκληρυμένα υπολείμματα εποξειδικού αρμόστοκου και στη συνέχεια αφήνεται να δράσει έως ότου τα μαλακώσει. Συνήθως απαιτούνται 1-8 ώρες ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των υπολειμμάτων. Κατόπιν με μια μεταλλική σπάτουλα απομακρύνονται τα υπολείμματα και η επιφάνεια ξεπλένεται καλά με νερό. Εάν χρειαστεί επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία.

### Κατανάλωση

Ανάλογα με το μέγεθος των υπολειμμάτων που πρέπει να απομακρυνθούν.

### Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l.

### Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον παγετό.

### Παρατηρήσεις

- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.
- Προστατέψτε επιφάνειες ευαίσθητες σε διαλύτες από την επαφή με το καθαριστικό (π.χ. πλαστικά υλικά).
- Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί σε γυαλισμένα πλακίδια, μαρμαρά ή φυσικές πέτρες, πραγματοποιήστε πρώτα μία δοκιμή για να επιβεβαιώσετε ότι δεν αλλοιώνει την όψη τους.
- Προσοχή, προστατέψτε τους αρμούς των πλακιδίων από την επαφή με το καθαριστικό, γιατί όπως έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει τα υπολείμματα του αρμόστοκου από τα πλακίδια, έτσι μπορεί να καταστρέψει και τον εποξειδικό αρμόστοκο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στους αρμούς.
- Το υλικό είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά την διάρκεια της εφαρμογής.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr